

2 QUELS TYPES DE SURFACES À CONTRÔLER ?

- *Outils de découpe, conduits, petites surfaces...*

Compresses ou chiffonnette petite taille

Compresses 20 x 20 cm, chiffonnette 32 x 18 cm, structure pleine non tissée

- *Trémies, plateaux, plans de travail, convoyeurs, rideaux, palettes...*

Chiffonnets grande taille

34 x 30 cm, structure pleine

32 x 39 cm, structure alvéolée

- *Sols y compris chambres froides*

SteriSox, paire de chaussons

Prélever en marchant : une solution confortable



Facile à chausser

- Large ouverture avec élastique de maintien

Riche en prélèvement

- Maille jersey résistante et perméable
- Échantillon représentatif et objectif de la surface prélevée
- Restitution rapide en milieu de pré-enrichissement

Humide prêt à l'emploi

- Dose calibrée reproductible (15 ml), eau peptonée tamponnée à 10% de neutralisant